



Falttüren



Harmonikatüren



1. Drücken Sie (von der Außenseite der Zarge) oder ziehen Sie (von der Innenseite der Zarge) an dem Griff, der sich am Treffpunkt der Lamellen befindet.
2. Ziehen Sie (von der Außenseite der Zarge) oder drücken Sie (von der Innenseite der Zarge) in die Muschel der Abschlusslamelle
3. Falten Sie beide Lamellen in die äußerste (offene) Position. Beim Schließen verfahren Sie in umgekehrter Weise.