



skládací



harmonikové



1. Zatlačíme (z vnější strany zárubně), popřípadě zatáhneme (z vnitřní strany zárubně) za úchytku na srazu lamel.
  2. Zatáhneme (z vnější strany zárubně), popřípadě zatlačíme (z vnitřní strany zárubně) do mušle koncové lamely.
  3. Obě lamely složíme do krajní (otevřené) polohy.
- Při zavírání se řídíme opačným postupem.