



Wir empfehlen Ihnen, die Montageanleitung vor Beginn der Montage sorgfältig zu lesen oder die Montage von speziell geschultem Personal durchführen zu lassen.


A - Für Tür MODENA ohne Zarge ohne
Seitenanschlag, AL-Vorhangschiene




B - Für Tür MODENA mit Zarge ohne
Seitenanschlag, AL-Vorhangschiene




C - Für Tür MODENA ohne Zarge mit
Seitenanschlag, AL-Vorhangschiene




D - Für Tür MODENA mit Zarge mit
Seitenanschlag, AL-Vorhangschiene




E - Für Tür MODENA ohne Zarge ohne
Seitenanschlag, Holzvorhangschiene




F - Für Tür MODENA mit Zarge ohne
Seitenanschlag, Holzvorhangschiene



























G - Für Tür MODENA ohne Zarge mit
Seitenanschlag, Holzvorhangschiene




H - Für Tür MODENA mit Zarge mit
Seitenanschlag, Holzvorhangschiene



	A	B	C	D	E	F	G	H		A	B	C	D	E	F	G	H		A	B	C	D	E	F	G	H	
 Dübel 8 x 40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Schiene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Holztürblatthalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 Schraube 5 x 50	✓		✓		✓		✓		 Träger schmal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Schraube 4 x 40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 Schraube 5 x 70		✓		✓		✓		✓	 Führung DORMA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Schraube M8 x 40 + Kontermutter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 Seitenanschlag ohne Zarge*			✓					✓	 Schraube 5 x 40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 AL-Schienenstirn 85	✓	✓	✓	✓					
 Schraube 4 x 60**			✓					✓	 Holzvorhangschiene						✓	✓	✓	✓	 Seitenabdeckungshalter	✓	✓	✓	✓				
 Dübel 8 x 50**			✓					✓	 Wagen mit Stoßdämpfer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Seitenabdeckung L+R	✓	✓	✓	✓					
 Seitenanschlag für Zarge*				✓				✓	 Aktivator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Abstandsleiste		✓		✓		✓		✓	
 Schraube 3,5 x 45**				✓				✓	 Glashalter VETRO 22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	 Schlüssel 6H 13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
<p>* Der Seitenanschlag ist ein optionales Teil und wird nur bei Bestellung geliefert ** Lieferung mit optionalem Seitenanschlag</p>																											
<p>Die tatsächliche Anzahl der einzelnen Komponenten wird je nach Anzahl der Türblätter, der Schublänge oder der Kundenspezifikation geliefert.</p>																											


Gewichte und Mindestabmessungen des Türblatts für Wagen mit Stoßdämpfer



1. EINBAUMASSE


Tür MODENA ohne Zarge

ohne Seitenanschlag **A, E**



BB - Bestellbreite
 BH - Bestellhöhe
 pk - Überstand der Schiene (des Holzteils des Türblatts) über der Öffnung
 hk - Höhe der Bohrungsachse der Schiene
 oBD - Bohrachse für den Seitenanschlag von der Öffnung


mit Seitenanschlag **C, G**



b1 - Durchgangsbreite der Öffnung ohne Zarge
 h1 - Durchgangshöhe der Öffnung ohne Zarge
 b5 - Türblattbreite MODENA
 h5 - Türblatthöhe MODENA
 - Öffnungsrichtung


Tür MODENA mit Zarge

ohne Seitenanschlag **B, F**




BB - Bestellbreite
 BH - Bestellhöhe
 b4 - Durchgangsbreite von Zarge
 h4 - Durchgangshöhe von Zarge
 b5 - Türblattbreite von MODENA
 h5 - Türblatthöhe von MODENA
 - Öffnungsrichtung

mit Seitenanschlag **D, H**



2. SCHIENENMONTAGE – ohne Zarge (A, C, E, G)




hk - Höhe der Schienenbohrachse

BH - Bestellhöhe

pk - Schienenüberstand über die senkrechte Kante der Bauöffnung


ohne Seitenanschlag (A, E) **pk = 25 mm**
mit Seitenanschlag (C, G) **pk = 75 mm**

3. MONTAGE DER TRAGLEISTE DES ANSCHLAGS UND DES SEITENANSCHLAGS - ohne Zarge (C, G)




oBD - Bohrachse für den Seitenanschlag vom vertikalen Öffnungsrand

4. MONTAGE DES SEITENANSCHLAGS - mit Zarge (D,H)




* Der Einbau der Zarge in die Bauöffnung erfolgt nach gesonderter Anleitung.


5. MONTAGE DER DISTANZLEISTE - mit Zarge (B, D, F, H)




6. SCHIENENMONTAGE – mit Zarge (B, D, F, H)




7. VORBEREITUNG DES SOFTDÄMPFERS (A, B, C, D, E, F, G, H)




8. EINSETZEN VON SOFTDÄMPFERN UND AKTIVATOREN IN DIE SCHIENE (A, B, C, D, E, F, G, H)




9. MONTAGE DER TÜRHALTERUNGEN (A, B, C, D, E, F, G, H)




10. AUFSETZEN DES TÜRBLATTS AUF DIE WAGEN (A, B, C, D, E, F, G, H)








11. HÖHENVERSTELLUNG, AUSBALANCIERUNG UND SICHERUNG DES TÜRBLATTS (A, B, C, D, E, F, G, H)








12. MONTAGE DER FÜHRUNG (A, B, C, D, E, F, G, H)




13. EINSTELLEN DES AKTIVATORS IN GESCHLOSSENER STELLUNG (A, B, C, D, E, F, G, H)




14. EINSTELLEN DES AKTIVATORS IN GEÖFFNETER STELLUNG (A, B, C, D, E, F, G, H)






15. MONTAGE DER HOLZVORHANGSCHIENE (E, F, G, H)



16. EINSETZEN DES SEITENABDECKUNGSHALTERS (A, B, C, D)



17. EINSETZEN DER STIRN DER AL-VORHANGSCHIENE (A, B, C, D)



18. MONTAGE DER SEITENABDECKUNG DER AL-VORHANGSCHIENE (A, B, C, D)

